


Monterings-Anvisning For Tredører

Med Trekarm.



PRODUSENTFORSIKRING

Typegodkjente produkter er fremstilt i overensstemmelse med typegodkjenningsbeviset samt de dokumentene som ligger til grunn for beviset. Typegodkjenningsbevisets nummer fremgår av skifret på produktet.

(N)

Kontroller Leveransen!

- Leveransen består av følgende:
- Dørblad og karm som angitt på følgeseddelen.
 - Plastlokke Ø 14 mm.
 - Ev. bestilt terskel.
 - Ev. bestilte beslag.
 - Ev. brannmatte.
 - Ev. medfølgende skruer for sammensetting av karm.

Hjelpeemidler Ved Montering

- Målebånd
- Langt og kort vaterpass
- Monteringsnøkkels, sekskant 10 mm
- Boremaskin/skrutrekker
- Skrutrekker/bits (til monteringsskruene som brukes)
- Hammer
- Ikke-brannbart isolasjonsmateriale, euroclass A1, ev. A2-s1 d0.
- Elastisk mykfuge (trenger ikke være brannklassifisert)
- Båndstål e.l. (som støtte under terskelen ved behov)
- Karmhylser/kile (Adjufix karmhylser)
- Monteringsskrue (kan bestilles fra Daloc, se tabell til høyre)

Monteringsskrue
i henhold til oversikten nedenfor
(eller tilsvarende).

VEGG	SKRUE
Betong	Betongskrue 8x 80
Lettbetong	Nylonplugg
Murstein	
Trebjelke	Betongskrue 8 x 64 Forbor Ø 5 mm
Stålbjelke	Skru 4,8 x 50

Ved bestilling fra Daloc må
veggtype, dørtypen og dørstørrelse
angis.



Maks. = 10

Min. = 8,5

Monteringskvalitet

Nedenstående bekrefteelse på at monteringen av de angitte dørene/karmene er utført i henhold til denne monteringsanvisningen, sikrer monteringskvaliteten iht. Signert dokument skal arkiveres.

Produktnavn
Produksjonsnummer
Monteringsbedrift
Monterens navn
Monterens signatur
Dato

Sjekkliste Godkjent Montering

- Veggen er riktig utført og dimensjonert.
- Veggåpningen stemmer overens med karmens mål.
- Karmen er sentrert i veggåpningen.
- Karmen er grunnjustert i vater og lodd.
- Klaringen mellom karmen og dørbladet er i overensstemmelse med anvisningene.
- Terskelen er festet plant med støtte på undersiden.
- Listene tetter rundt hele dørbladet.
- Alle karmhylser er plassert og festet med tilstrekkelig antall skruer.
- Skruen ovenfor sluttstykket er plassert mot vegg.
- Karmen er dyttet med isolasjon og tettet i henhold til anvisningene.
- Eventuell justering er utført i henhold til anvisningene.

Hvis veggåpningen overstiger de angitte toleransene, skal den justeres uten at brann- og lydegenskaper endres (f.eks. trebjelke eller montasjeprofil i stål).

Det er viktig at veggåpningen:

- gir stabil støtte til hylsemutterne
- gir godt feste for karmskruene
- er dimensjonert for å bære dørens vekt


KARM	VEGG
Modulmål B x H (dm)	Åpningsmål/veggmål $B_{+0}^{+15} \times H_{-0}^{+10}$ (mm)
Eksempel:	
MODUL 9 x 21	MAKS. 915 x 2110 NOMINELL 900 x 2100
MODUL 13 x 24	MAKS. 1315 x 2410 NOMINELL 1300 x 2400

1

Kontakt Daloc: Tlf. 51 77 00 40


www.daloc.no

OBS! Når karmdeler leveres løst, se til at over- og sidestykke er i plan, før montrasje.



Sentrar karmen i veggåpningen.



Hvis karmen skal utstyres med treterskel, kan denne brukes som avstandsstykke ved montering.




Fest karmen midlertidig ved å justere ut fire karmhylser mot veggåpningen for hånd.

2



Juster med karmhylser i alle hjørnene, slik at sidestykken er lodd både i dybde- og sideretninga og overstykket er i vater.



Plasser alle karmhylsene på hengselssidene mot vegg.




Bor og monter skruer og eventuelle plugger i karmhylsene ved hengslene.




Kontroller med rettholt at hengselsiden er rett. Juster ved behov og hekt deretter på dørbladet.



Kontroller at karmsidene ikke står skrått i forhold til hverandre:





For 2 fl. dører:
Begge hengselsidene må stå i lodd, disse må ikke stå på skrå mot hverandre:



Kontroller at dørbladet og karmen er i flukt med veggen ved å sette døren på gløtt.

Klaringen mellom låssiden og dørbladet kan tilpasses ved å justere ut karmens øvre/nederste hjørne fra vegg.


For enfløyet dør:
Fest låssiden med skruer.

7


8

9


For 2 fl. dør: Bor hull i terskel/ gulv og monter event. medlevert plasthylse.



10



11



11

Finjustering Av Karm

Karmens veggfeste gir justeringsmuligheter. Förste trinn er alltid å sjekke vater, lodd og diagonalmål. Ved justering må hengslene først avlastes, og det må være rom for justering mellom karmen og veggen.

Eksempel på justering av det øverste hengslet for å øke klaringen i forkant:

1 Karmhylsene ved det øverste hengslet lønnes og trekkes ut fra veggen for å lette justeringen.

2 Avlast hengslet og festeplaten ved å gjøre følgende:

- åpne døren 180 grader (*det øverste hengslet belastes bakover*)
- eventuelt lukke døren så mye du kan uten å miste tilgangen til hylsemutterne. Avlast ved hjelp av en kile under dørbladets forkant. Eventuelt kan du hekte av dørbladet.

3 Ved to karmhylsene: Hengslet kan nå justeres bakover ved å tvinge ut den bakre eller trekke ut den fremre hylsen.

- Hver omdreining tilsvarer 2,5 mm. Juster med maksimalt en halv omdreining om gangen.

Fig. 1

2 Avlast hengslet og festeplaten ved å gjøre følgende:

- åpne døren 180 grader (*det øverste hengslet belastes bakover*)
- eventuelt lukke døren så mye du kan uten å miste tilgangen til hylsemutterne. Avlast ved hjelp av en kile under dørbladets forkant. Eventuelt kan du hekte av dørbladet.

3 Skruen ved det øverste hengslet lønnes og hylsen trekkes ut, slik at du får et mellrom mellom hylsen og veggen. Juster med maksimalt en halv omdreining om gangen. Se fig. 1.

4 Skruene trekkes til mens hengslet fortsatt er avlastet. Se fig. 2.

5 Lukk døren og kontroller klaringen. Gjenta punkt 1-4 ved behov. Plasser ellers de resterende hylsene mot veggen og fest med skruer.

Eksempel, hengende dørblad:

1 Karmhylsene ved det øverste hengslet lønnes og trekkes ut fra veggen for å lette justeringen.

2 Ved to karmhylsene: Hengslet kan nå justeres bakover ved å tvinge ut den bakre eller trekke ut den fremre hylsen.

- Hver omdreining tilsvarer 2,5 mm. Juster med maksimalt en halv omdreining om gangen.

3 Skruen ved det øverste hengslet lønnes og hylsen trekkes ut, slik at du får et mellrom mellom hylsen og veggen. Juster med maksimalt en halv omdreining om gangen.

4 Skruen trekkes til mens hengslet fortsatt er avlastet. Kontroller klaringen i forkant.

5 Kontroller deretter om det er en glipe mellom terskelen og karmen, se fig. 3. Hvis det er en glipe: løsne skruen ved det nederste hengslet og tving hylsen ut, slik at karmen møter terskelen.


6 Skruen trekkes til mens hengslet fortsatt er avlastet. Kontroller klaringen i forkant.

7 Lukk døren og kontroller klaringen. Gjenta punkt 1-6 ved behov.




Innjustert karm festes:


- Plasser de resterende karmhylsene mot veggen.
- Kontroller klaringen en siste gang.
- Sett inn skruer og eventuelt plugger og trekk godt til.
- Dekk monteringshullene i karmen med plastlokkene.




Monter en eventuell terskel. Se eget avsnitt om terskelmontering.



Dører med lydredusjon eller brannklassifisering skal dyttes med ikke-brennbar isolasjon, euroclass A1, ev. A2-s1 d0, min. 27 kg/m³ på begge sider.




Ved lydredusjon eller røyktethetsklassifisering skal karmen og terskelen også festes med egnet fugemasse på anslags- eller hengselsiden.




13

Plasterskel

- Plasterskel montert før gulvlegging:




- Plasterskel montert på ferdig gulv:



Terskelen finkappes og profileres etter karmen før den limes fast.

Gummitskel

- Gummitskel montert før gulvlegging:



Terskelen har tunger som skal overlappes av gulvmaterialet.


Terskelen finkappes og profileres etter karmen før den limes fast.

Plassering av plast- og gummitskel:

Terskelen plasseres slik at den er i flukt med karmen på hengselsiden.

Mekanisk tetningsterskel


Med eller uten terskelplate:



Terskelen justeres i henhold til slaglengden ved hjelp av en 3 mm sekstantnøkkelen. Unngå trykk mot gulvet! Funkjonsknappens skrå siden skal vende mot hengselen.




Alt. juster slaglengden ved å dra ut vridfallen og vr i den for hånd alternativt med hjelp av et skruvern.




Treterskel

Terskelen limes eller skrus fast.




Komposit terskel

Terskelen skrus fast.



Utførelse uten terskel



Terskel- Og Slepelist

Kontroller lengden på terskel- og slepelist. Klipp listene ved behov:

Dørblad

List

Dørkarm

OK!

Dørblad


List

Dørkarm

OK!

Montering Av Dørlucke

Monter dørluckeren innenfor følgende område:



Ved montering utenfor det angitte området, må det brukes en monteringsplate.

Maskering

OBS! Teip direkte på malt overflate kan skade overflaten og anbefales ikke.

Dørkikkert

Dørkikkerten justeres ved behov etterferdig montering av doren.

